

T106001

Descrizione

Grazie alla sua ampia gamma di compatibilità, il trasmettitore **T106001** è sicuramente il telecomando più duttile e universale presente ad oggi sul mercato.

I pulsanti del telecomando sono completamente indipendenti fra di loro, in questo modo è possibile memorizzare, in 4 diversi tasti, 4 diverse frequenze o 4 diversi brand, anche tutte diversi fra di loro.

Per ogni pulsante si può memorizzare:

- **Qualsiasi Brand;**
- **Codici fissi;**
- **Rolling code.**



Frequenza	433 MHz
Canali	4 canali indipendenti
Codici duplicabili	Codici fissi e rolling code
Alimentazione	1 batteria al litio 3 V – Tipo CR2032 (Inclusa)
Dimensioni	36 x 54 x 12 mm
Peso	30 g
Programmazione	Auto-apprendimento
Memoria	Riscrivibile e resettabile in qualsiasi momento

Duplicazione *

1. Posiziona il radiocomando originale ed il nostro radiocomando molto vicini l'un l'altro;
2. Premi e mantieni premuti sia il pulsante del radiocomando originale da clonare sia il pulsante del T106001 sul quale si vuole memorizzare il codice fino a quando il led del T106001 inizia a lampeggiare velocemente;
3. A quel punto è possibile rilasciare entrambi i pulsanti e l'operazione è conclusa;
4. Ripetere l'operazione per duplicare altri radiocomandi.

Eliminare i codici memorizzati

1. Premere e mantenere premuti il pulsante 1 ed il pulsante 2 finché il led inizia a lampeggiare;
2. A quel punto mantenere premuto il pulsante 1 e nel frattempo premere tre volte il pulsante 2.
3. Per verificare il successo dell'operazione è sufficiente premere uno dei pulsanti sul quale prima era memorizzato un codice e verificare che, alla pressione del pulsante, il led non lampeggi.

Ripristinare codici cancellati

Attenzione: questa operazione ripristinerà soltanto gli ultimi 4 codici cancellati sui rispettivi pulsanti.

1. Premere e mantenere premuti il pulsante 3 ed il pulsante 4 finché il led inizia a lampeggiare;
2. Il led smetterà di lampeggiare segnalando l'esito positivo dell'operazione.

* **NOTA BENE:** Per poter procedere alla prima programmazione, effettuare prima la procedura di reset del radiocomando